

GSM Autoalarm CA-1202 „Athos“

Autoalarm ovládaný s diaľkovým ovládačom RC-40 – režim RESET1

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Prajeme Vám, aby ste vždy našli svoje vozidlo v poriadku tam, kde ste ho zaparkovali.

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

1. Ovládanie autoalarmu kľúčenkou RC-40

Stlačením tlačidla A alarm zapne ochranu, ak je vo vozidle nainštalované centrálné uzamykanie, uzamknú sa všetky dvere vozidla. Stlačením tlačidla B vypne ochranu, ak je vo vozidle nainštalované centrálné uzamykanie, odomknú sa dvere vozidla. Alarm teda súčasne ovláda aj centrálné uzamykanie. Tlačidlá 1 a 2 je možné použiť napr. pre diaľkové ovládanie brán, garážových dverí, svetla a pod. Viac informácií získate v servisnom stredisku, ktoré Vám vykonalo inštaláciu alarmu alebo v Jablotrone.



2. Akustická signalizácia ovládania alarmu

Autoalarm informuje o prevádzkových stavoch húknutím sirény.

Akustické upozornenie pri zapínaní ochrany, vypínaní ochrany a zapínaní ochrany s aktívnym vstupom (napr. otvorené dvere) je možné zakázať. Ďalšie signály pre ich dôležitosť nie je možné zakázať. **POZOR! Ak je autoalarm počas zapínania ochrany bez signálu**

Počet húknutí	Význam
1x	Zapnutie ochrany
2x	Vypnutie ochrany
3x	Vypnutie ochrany po poplachu
4x	Zapnutie ochrany s aktívnym vstupom
6x	Nedostupnosť GSM siete

GSM, ozve sa 6 krátkych húknutí. Autoalarm tým signalizuje, že nemôže odosielať poplachové SMS správy ani uskutočniť výstražné volanie.

3. Poplach

Ak je zapnutá ochrana a dôjde k aktivácii poplachového vstupu (otvorenie dverí, kapoty, pokles napätia a pod.), zapne sa siréna na dobu 30 sekúnd. Zároveň sa poplachová informácia odošle na mobilné telefóny formou SMS správy, prípadne formou výstražného volania¹. Poplach môžete zrušiť stlačením tlačidla „B“. Na zrušenie poplachu je možné použiť aj príkazovú SMS správu pre vypnutie ochrany. Zrušením poplachu alarm ukončí odosielanie poplachových SMS správ, výstražných volaní a dostanete SMS správu o zrušení poplachu.

4. Ovládanie alarmu z Vášho mobilného telefónu

Alarm môžete ovládať aj mobilným telefónom. Ak na Váš telefón alarm zasiela poplachové správy (tzn. telefón je v alarme autorizovaný), môžete z neho odosielať príkazové SMS správy na telefónne číslo alarmu (pozri nasledujúcu tabuľku).



¹ ak je výstražné volanie aktivované a prijmete hovor, budete počuť zvuk sirény. Pokiaľ je alarm doplnený o handsfree súpravu, zapne sa následne odposluch z kabíny vozidla.

Príkazové SMS správy na ovládanie alarmu:

Z výroby	Vlastný text	Funkcia
AM		zapnutie ochrany a uzamknutie vozidla
DM		vypnutie ochrany a odomknutie vozidla
IMO		zablokovanie vozidla (imobilizácia)
UNIMO		odblokovanie vozidla
STATUS		vyžiadanie SMS správy o stave alarmu
LOCATOR		vyžiadanie SMS správy o polohe vozidla ^{2 3}
HELP		vyžiadanie SMS správy s nápovedou
UC xx...x		nové HESLO (zmenu užívateľského hesla vykonajte po inštalácii) Heslo xx...x môže mať 4 až 8 znakov (A až Z a 0 až 9), z výroby je nastavené heslo: USER

- V textoch SMS sa nerozlišujú malé a veľké písmená, nepoužívajte interpunkciu.
- Nastavenie vlastných textov príkazových SMS, prípadne textov poplachových správ si vyžiadajte u servisného technika.
- Nápoveda HELP uvádza pôvodné príkazy z výroby. Ak si nastavíte vlastné texty, nebudú v nápovedi uvedené.

PRE ZVÝŠENIE OCHRANY JABLOTRON ODPORÚČA ZMENIŤ VŠETKY TEXTY PRÍKAZOVÝCH SMS SPRÁV A HESLÁ MASTER A USER!

5. Dial'kové zablokovanie vozidla

Ak z autorizovaného telefónu odošlete na alarm príkaz IMO, potvrdí Vám príjem tejto požiadavky SMS správou. Vozidlo sa však zablokuje až vo chvíli, keď vodič vypne kľúč zapalovania. Tento stav Vám alarm oznámi formou SMS správy. Odblokovanie vozidla je možné iba SMS správou s príkazom UNIMO.

6. Ovládanie vozidla z cudzieho telefónu

Autoalarm môžete ovládať príkazovými SMS správami aj z cudzieho - neautorizovaného telefónu. V takom prípade musíte do SMS správy vložiť najprv Vaše užívateľské heslo, potom medzeru a nakoniec text príkazu. Užívateľské heslo je z výroby nastavené „**USER**“. Heslo je možné zmeniť príkazom podľa tabuľky uvedenej vyššie, prístupom z www.GSMLink.sk, alebo požiadajte servisného technika o nastavenie nového hesla.

Príklad: zapnutie ochrany SMS správou z cudzieho telefónu: **USER AM**

7. Zistenie polohy vozidla

Ak použitá SIM karta podporuje možnosť určenia polohy vozidla, je možné príkazom **LOCATOR** zistiť, kde sa vozidlo nachádza². Autoalarm Vám odpovie správou typu:

Uzivatel +4219xx123456 sa momentalne nachadza priblizne: Zilina-Bratislavska cesta, Estakada, prekladisko, rusnove depo (vzdialenost 1 km).

Polohu môže alarm oznámiť automaticky pri poplachu a pri zablokovaní vozidla (príkazom IMO)³. Podrobnosti Vám oznámi servisný technik.

² službu musí podporovať operátor

³ funkcia musí byť nastavená servisným technikom

8. Možnosť ovládania prezvonením

Alarm môžete ovládať aj prezvonením z autorizovaných telefónnych čísel⁴. Potom stačí iba zavolať na číslo alarmu (kľúč zapalovania musí byť vypnutý). Autalarm volanie odmietne (tzn. nespôpláťuje sa). Každé takéto zavolanie z autorizovaného telefónu zmení stav alarmu (zapne ochranu – vypne ochranu – zapne ochranu ...). Zmenu stavu môže alarm potvrdiť SMS správou⁴.

Pre využívanie funkcie ovládania autoalarmu prezvonením je nevyhnutné mať na SIM karte v autoalarme trvalo aktívovanú službu CLIP (identifikácia volajúceho) a volajúce telefónne číslo nesmie mať aktívnu službu CLIR (utajenie čísla).

9. Telefonovanie s použitím handsfree súpravy (HF-03)

K autoalarmu je možné nainštalovať handsfree súpravu HF-03. Získate tak v podstate telefón v aute. Okrem volania počas jazdy Vám súprava umožňuje odposluch z interiéru vozidla pri poplachu.

Prichádzajúce volanie zdvihnete stlačením ľubovoľného tlačidla ovládača RC-40.

Volat' z auta môžete tak, že pri zapnutom kľúči zapalovania stlačíte niektoré z tlačidiel kľúčenky RC-40. Každému tlačidlu je možné nastaviť telefónne číslo⁴. Týmto spôsobom môžete z vozidla telefonovať na 4 vopred určené čísla (tlačidlá 1, 2, A, B).

Hovor ukončíte stlačením ktoréhokolvek tlačidla kľúčenky. Ak je zapnutá ochrana, odmieta prichádzajúce volania. Ak vozidlo zablokujete príkazom IMO, potom je prichádzajúce volanie automaticky prijaté a môžete odpočúvať, čo sa v aute odohráva a prípadne aj nahlas hovoriť.



HF-03 handsfree

10. Stráženie garáže, nákladového priestoru, karavanu a pod.

K autoalarmu je možné priradiť až 8 bezdrôtových detektorov série JA-60 (pohybu osôb, rozbitia skla, otvorenia dverí a pod.). Tieto detektory môžu strážiť priestory vo vozidle alebo mimo neho až do vzdialenosti cca 20m. Ak dôjde k aktivácii niektorého z priradených detektorov v dobe, keď v blízkosti parkuje Vaše auto so zapnutou ochranou, alarm vyvolá poplach. Okrem zvuku sirény je odoslaná príslušná poplachová SMS správa (napr. vniknutie do garáže). Detektory napájajú batérie a ich životnosť je dlhšia ako 1 rok. Vybitie batérií systém hlási SMS správou. Viac informácií o doplnkových detektoroch Vám poskytne servisný technik.



JA-60P
detektor pohybu

11. Kontrola akumulátora vozidla

Alarm v stave zapnutej ochrany kontroluje náhly pokles napätia (zapnutie spotrebiča). Keď sa tak stane, vyvolá poplach. Okrem toho stráži vybitie akumulátora vozidla, čo je praktické v zimnom období. Pokiaľ klesne napätie pod 10V, odošle informačnú SMS správu. **Alarm je možné doplniť záložnou batériou BB-01**, ktorá zabezpečí napájanie alarmu aj pri úplnom odpojení akumulátora. Pri prevádzke zo záložnej batérie autoalarm nepoužíva výstup na sirénu.

Pri vybití / odpojení akumulátora vozidla alebo vybití záložnej batérie, bude odoslaná SMS správa s upozornením.

⁴ funkcia musí byť nastavená servisným technikom

12. Obmedzenie počtu poplachov

Ak počas zapnutej ochrany dôjde k opakovanému poplachu od rovnakého vstupu (napr. zle zatvorenú kapotu zdvíha vietor), tento vstup sa po 3 poplachu vypne. Znovu sa zapne pri novom zapnutí ochrany.

13. Servis na diaľku

Veľkou prednosťou autoalarmu Athos je skutočnosť, že servisný technik Vám môže vykonať zmenu nastavenia alarmu na diaľku. Ak potrebujete zmeniť telefónne čísla alebo správanie alarmu, nemusíte ísť do servisu, stačí zavolať technikovi a ten Vám môže vykonať nastavenie na diaľku.

14. Stráženie pultom centralizovanej ochrany

Alarm môže komunikovať s pultom centralizovanej ochrany. Ak si službu objednáte, zásahová jednotka začne pátranie po Vašom vozidle okamžite po jeho odcudzení. Služby PCO obvykle finančne uhradí získaná zľava na poistnom. Bližšie informácie získate u servisného technika alebo priamo v Jablotrone.

15. Cestovanie do zahraničia - roaming

Pri ceste do zahraničia je alarm normálne funkčný (okrem lokalizácie), pokiaľ má použitá SIM karta predplatený roaming. Telefónne čísla musia byť zadávané s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovensko +421).

Lokalizácia vozidla v zahraničí so slovenskou SIM kartou, pre rôzne nastavenie lokalizácie u zahraničných mobilných operátorov, nie je funkčná.

16. Signálna LED alarmu vo vozidle

Signálna LED dióda slúži na signalizáciu stavu alarmu. **Ak po vypnutí zapalovania začne signálna LED rýchlo blikáť, nie je v mieste GSM signál – preparkujte (alarm by nebol schopný prenášať informácie o poplachu).** Signalizácia LED je bližšie popísaná v tabuľke.

Signálna LED	Význam
Nesvieti	Vypnutá ochrana
Svieti	Volanie alebo hľadanie siete
Bliká pomaly	Zapnutá ochrana
Svieti prerušovane	Zablokovanie (imobilizácia)
Bliká rýchlo	Nedostupnosť GSM siete alebo prebiehajúci poplach

17. V prípade problémov

... kontaktujte servisné stredisko, ktoré vykonalo inštaláciu. Vo väčšine prípadov Vám budú schopní pomôcť na diaľku, prípadne kontaktujte priamo JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Autoalarm dokáže odovzdať informáciu o stave kreditu z predplatenej SIM karty, pokiaľ túto službu poskytuje operátor. **V SR túto možnosť mobilní operátori nepodporujú.** Bližšie informácie získate v Jablotrone.

Poznámka:

- vzhľadom na to, že autoalarm nedokáže odoslať upozornenie na dochádzajúci kredit na predplatennej SIM karte, musí sa užívateľ sám starať o dostatočnú výšku kreditu.
- okrem udržiavacieho volania predpisujú niektorí operátori aj povinné pravidelné dobíjanie kreditu

Na základe týchto skutočností Jablotron neodporúča používanie predplatených kariet (EASY, PRIMA) v autoalarme!

Kontakt na inštalačnú firmu:

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk



GSM Autoalarm CA-1202 „Athos“

Autoalarm ovládaný originálnym diaľkovým ovládaním – režim RESET2

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Prajeme Vám, aby ste vždy našli svoje vozidlo v poriadku tam, kde ste ho zaparkovali.

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

1. Ovládanie originálnym diaľkovým ovládačom vozidla

Autoalarm sleduje stav zámkov a potvrdenie zmeny smerovými svetlami (ochrana sa zapne pri uzamknutí, prípadne vypne pri odomknutí). Ak odomknete dvere kľúčom (nedôjde k potvrdeniu smerovými svetlami) a otvoríte dvere, dôjde k vyhláseniu poplachu (alarm vypne ochranu iba signálom diaľkového ovládača). Kľúčienka RC-40 slúži v tomto prípade na telefonovanie s handsfree súpravou HF-03 a môžete ju využiť aj na diaľkové ovládanie brán, svetla a pod.



2. Akustická signalizácia ovládania alarmu

Autoalarm informuje o prevádzkových stavoch húknutím sirény.

Akustické upozornenie pri zapínaní ochrany, vypínaní ochrany a zapínaní ochrany s aktívnym vstupom (napr. otvorené dvere) je možné zakázať. Ďalšie signály pre ich dôležitosť nie je možné zakázať. **POZOR! Ak je autoalarm počas zapínania ochrany bez signálu**

Počet húknutí	Význam
1x	Zapnutie ochrany
2x	Vypnutie ochrany
3x	Vypnutie ochrany po poplachu
4x	Zapnutie ochrany s aktívnym vstupom
6x	Nedostupnosť GSM siete

GSM, ozve sa 6 krátkych húknutí. Autoalarm tým signalizuje, že nemôže odosielať poplachové SMS správy ani uskutočniť výstražné volanie.

3. Poplach

Ak je zapnutá ochrana a dôjde k aktivácii poplachového vstupu (otvorenie dverí, kapoty, pokles napätia a pod.), zapne sa siréna na dobu 30 sekúnd. Zároveň sa poplachová informácia odošle na mobilné telefóny formou SMS správy, prípadne formou výstražného volania¹. Poplach môžete zrušiť vypnutím ochrany (odomknutím vozidla) pomocou diaľkového ovládača alebo príkazovou SMS správou z mobilného telefónu. Zrušením poplachu alarm ukončí odosielanie poplachových SMS správ, výstražných volaní a dostanete SMS správu o zrušení poplachu. Ak poplach vyvoláte omylom odomknutím dverí, je u niektorých vozidiel potrebné najskôr vozidlo znova uzamknúť ovládačom alebo kľúčom a po chvíli znova odomknúť pomocou diaľkového ovládača.

4. Ovládanie alarmu z Vášho mobilného telefónu

Alarm môžete ovládať aj mobilným telefónom. Ak na Váš telefón alarm zasiela poplachové správy (tzn. telefón je v alarme autorizovaný), môžete z neho odosielať príkazové SMS správy na telefónne číslo alarmu (pozri nasledujúcu tabuľku).



¹ ak je výstražné volanie aktivované a prijmete hovor, budete počuť zvuk sirény. Pokiaľ je alarm doplnený o handsfree súpravu, zapne sa následne odposluch z kabíny vozidla.

Príkazové SMS správy na ovládanie alarmu:

Z výroby	Vlastný text	Funkcia
AM		zapnutie ochrany ²
DM		vypnutie ochrany
IMO		zablokovanie vozidla (imobilizácia)
UNIMO		odblokovanie vozidla
STATUS		vyžiadanie SMS správy o stave alarmu
LOCATOR		vyžiadanie SMS správy o polohe vozidla ^{3 4}
HELP		vyžiadanie SMS správy s nápovedou
UC xx...x		nové HESLO (zmenu užívateľského hesla vykonajte po inštalácii) Heslo xx...x môže mať 4 až 8 znakov (A až Z a 0 až 9), z výroby je nastavené heslo: USER

- V textoch SMS sa nerozlišujú malé a veľké písmena, nepoužívajte interpunkciu.
- Nastavenie vlastných textov príkazových SMS, prípadne textov poplachových správ si vyžiadajte u servisného technika.
- Nápoveda HELP uvádza pôvodné príkazy z výroby, ak si nastavíte vlastné texty, nebudú v nápovede uvedené.

PRE ZVÝŠENIE OCHRANY JABLOTRON ODPORÚČA ZMENIŤ VŠETKY TEXTY PRÍKAZOVÝCH SMS SPRÁV A HESLÁ MASTER A USER!

5. Dial'kové zablokovanie vozidla

Ak z autorizovaného telefónu odošlete na alarm príkaz IMO, potvrdí Vám príjem tejto požiadavky SMS správou. Vozidlo sa však zablokuje až vo chvíli, keď vodič vypne kľúč zapalovania. Tento stav Vám alarm oznámi formou SMS správy. Odblokovanie vozidla je možné iba SMS správou s príkazom UNIMO.

6. Ovládanie vozidla z cudzieho telefónu

Autoalarm môžete ovládať príkazovými SMS správami aj z cudzieho - neautorizovaného telefónu. V takom prípade musíte do SMS správy vložiť najprv Vaše užívateľské heslo, potom medzeru a nakoniec text príkazu. Užívateľské heslo je z výroby nastavené „**USER**“. Heslo je možné zmeniť príkazom podľa tabuľky uvedenej vyššie, prístupom z www.GSMLink.sk alebo požiadajte servisného technika o nastavenie nového hesla.

Príklad: zapnutie ochrany SMS správou z cudzieho telefónu: **USER AM**

7. Zistenie polohy vozidla

Ak použítá SIM karta podporuje možnosť určenia polohy vozidla, je možné príkazom **LOCATOR** zistiť, kde sa vozidlo nachádza³. Autoalarm Vám odpovie správou typu:

Uzivatel +4219xx123456 sa momentalne nachadza priblizne: Zilina-Bratislavska cesta, Estakada, prekladisko, rusnove depo (vzdialenost 1 km).

Polohu môže alarm oznámiť automaticky pri poplachu a pri zablokovaní vozidla po vykonaní príkazu IMO⁴. Podrobnosti Vám oznámi servisný technik.

² zmení sa iba stav alarmu, nie centrálného uzamykania (vozidlo sa neuzamkne)

³ službu musí podporovať operátor

⁴ funkcia musí byť nastavená servisným technikom

8. Možnosť ovládania prevzonením

Alarm môžete ovládať aj jednoduchým prevzonením z autorizovaných telefónnych čísel⁵. Potom stačí iba zavolať na číslo alarmu (kľúč zapalovania musí byť vypnutý). Autoalarm volanie odmietne (tzn. nespoplatňuje sa). Každé takéto zavolanie z autorizovaného telefónu zmení stav alarmu (zapne ochranu – vypne ochranu – zapne ochranu ...). **POZOR! Zmení sa iba stav alarmu, nie uzamknutie alebo odomknutie vozidla.** Zmenu stavu môže alarm potvrdiť SMS správou.⁵

9. Telefonovanie s použitím handsfree súpravy (HF-03)

K autoalarmu je možné nainštalovať handsfree súpravu HF-03. Získate tak v podstate telefón v aute. Okrem volania počas jazdy Vám súprava umožňuje odposluch z interiéru vozidla pri poplachu.

Prichádzajúce volanie zdvihnete stlačením ľubovoľného tlačidla ovládača RC-40.

Volat' z auta môžete tak, že pri zapnutom kľúči zapalovania stlačíte niektoré z tlačidiel kľúčenky RC-40. Každému tlačidlu je možné nastaviť telefónne číslo⁵. Týmto spôsobom môžete z vozidla telefonovať na 4 vopred určené čísla (tlačidlá 1, 2, A, B).

Hovor ukončíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla kľúčenky. Ak je zapnutá ochrana, odmieta prichádzajúce volania. Ak vozidlo zablokujete príkazom IMO, potom je prichádzajúce volanie automaticky prijaté a môžete odpočúvať čo sa v aute odohráva a prípadne aj nahlas hovoriť.



HF-03 handsfree

10. Stráženie garáže, nákladového priestoru, karavanu a pod.

K autoalarmu je možné priradiť až 8 bezdrôtových detektorov série JA-60 (pohybu osôb, rozbitia skla, otvorenia dverí a pod.). Tieto detektory môžu strážiť priestory vo vozidle alebo mimo neho až do vzdialenosti cca 20m. Ak dôjde k aktivácii niektorého z priradených detektorov v dobe, keď v blízkosti parkuje Vaše auto so zapnutou ochranou, alarm vyvolá poplach. Okrem zvuku sirény je odoslaná príslušná poplachová SMS správa (napr. vniknutie do garáže). Detektory napájajú batérie a ich životnosť je dlhšia ako 1 rok. Vybitie batérií systém hlási SMS správou. Viac informácií o doplnkových detektoroch Vám poskytne servisný technik.



JA-60P
detektor pohybu

11. Kontrola akumulátora vozidla

Alarm v stave zapnutej ochrany kontroluje náhly pokles napätia (zapnutie spotrebiča). Keď sa tak stane, vyvolá poplach. Okrem toho stráži vybitie akumulátora vozidla, čo je praktické v zimnom období. Pokiaľ klesne napätie pod 10V, odošle informačnú SMS správu. **Alarm je možné doplniť záložnou batériou BB-01**, ktorá zabezpečí napájanie alarmu aj pri úplnom odpojení akumulátora. Pri prevádzkovaní na záložnú batériu autoalarm nepoužíva výstup na sirénu.

Pri vybití /odpojení akumulátora vozidla alebo vybití záložnej batérie, bude odoslaná SMS správa s upozornením.

⁵ funkcia musí byť nastavená servisným technikom

12. Obmedzenie počtu poplachov

Ak počas zapnutej ochrany dôjde k opakovanému poplachu od rovnakého vstupu (napr. zle zatvorenú kapotu zdvíha vietor), tento vstup sa po 3 poplachu vypne. Znovu sa zapne pri novom zapnutí ochrany.

13. Servis na diaľku

Veľkou prednosťou alarmu Athos je skutočnosť, že servisný technik Vám môže vykonať zmenu nastavenia alarmu na diaľku. Ak potrebujete zmeniť telefónne čísla alebo správanie alarmu, nemusíte ísť do servisu, stačí zavolať technikovi a ten Vám môže vykonať nastavenie na diaľku.

14. Stráženie pultom centralizovanej ochrany

Alarm môže komunikovať s pultom centralizovanej ochrany. Ak si službu objednáte, zásahová jednotka začne pátranie po Vašom vozidle okamžite po jeho odcudzení. Služby PCO obvykle finančne uhradí získaná zľava na poistnom. Bližšie informácie získate u servisného technika alebo priamo v Jablotrone.

15. Cestovanie do zahraničia - roaming

Pri ceste do zahraničia je alarm normálne funkčný (okrem lokalizácie), pokiaľ má použitá SIM karta predplatený roaming. Telefónne čísla musia byť zadávané s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovensko +421).

Lokalizácia vozidla v zahraničí so slovenskou SIM kartou, pre rôzne nastavenie lokalizácie u zahraničných mobilných operátorov, nie je funkčná.

16. Signálna LED alarmu vo vozidle

Signálna LED dióda slúži na signalizáciu stavu alarmu. **Ak po vypnutí zapalovania začne signálna LED rýchlo blikáť, nie je v mieste GSM signál – preparkujte (alarm by nebol schopný prenášať informácie o poplachu).** Signalizácia LED je bližšie popísaná v tabuľke.

Signálna LED	Význam
Nesvieti	Vypnutá ochrana
Svieti	Volanie alebo hľadanie siete
Bliká pomaly	Zapnutá ochrana
Svieti prerušovane	Zablokované (imobilizácia)
Bliká rýchlo	Nedostupnosť GSM siete alebo prebiehajúci poplach

17. V prípade problémov

... kontaktujte servisné stredisko, ktorá vykonalo inštaláciu. Vo väčšine prípadov Vám budú schopní pomôcť na diaľku, prípadne kontaktujte priamo JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Autoalarm dokáže odovzdať informáciu o stave kreditu z predplatenej SIM karty, pokiaľ túto službu poskytuje operátor. **V SR túto možnosť mobilní operátori nepodporujú.** Bližšie informácie získate v Jablotrone.

Poznámka:

- vzhľadom na to, že autoalarm nedokáže odoslať upozornenie na dochádzajúci kredit na predplatenej SIM karte, musí sa užívateľ sám starať o dostatočnú výšku kreditu.
- okrem udržiavacieho volania predpisujú niektorí operátori aj povinné pravidelné dobíjanie kreditu

Na základe týchto skutočností Jablotron neodporúča používanie predplatených kariet (EASY, PRIMA) v autoalarme!

Kontakt na inštalačnú firmu:

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk



GSM Pager CA-1202 „Athos“

GSM Pager k nainštalovanému autoalarmu – režim RESET3

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Prajeme Vám, aby ste vždy našli svoje vozidlo v poriadku tam, kde ste ho zaparkovali. JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

1. Poplach

Ak je aktivovaný poplachový vstup (napr. otvorenie dverí), je odosielaná poplachová informácia na nastavené mobilné telefóny vo forme SMS správy prípadne aj vo forme výstražného volania¹.

2. Ovládanie pagera z Vášho mobilného telefónu

Ak na Váš telefón pager odosiela poplachové správy, môžete na pager odosielať príkazové SMS správy (viď. tabuľka). Pager môžete ovládať príkazovými SMS správami aj z cudzieho - neautorizovaného telefónu. V takom prípade musíte do SMS správy vložiť najskôr Vaše užívateľské heslo, potom medzeru a text príkazu. Užívateľské heslo je z výroby nastavené „USER“. Heslo je možné zmeniť príkazom podľa tabuľky, prístupom z www.GSMLink.sk alebo požiadať servisného technika o nastavenie nového hesla.



Príkazové správy SMS na ovládanie pagera:

Z výroby	Vlastný text	Funkcia
IMO		zablokovanie vozidla (imobilizácia) ³
UNIMO		odblokovanie vozidla ³
STATUS		vyžiadanie správy SMS o stave pagera
LOCATOR		vyžiadanie správy SMS o polohe vozidla ^{2 3}
HELP		vyžiadanie správy SMS s náповедou
UC xx...x		nové HESLO (zmenu užívateľského hesla vykonajte po inštalácii) Heslo xx...x môže mať 4 až 8 znakov (A až Z a 0 až 9), z výroby je nastavené USER

- V textoch SMS sa nerozlišujú malé a veľké písmena, nepoužívajte interpunkciu.
- Nastavenie vlastných textov príkazových SMS, prípadne textov poplachových správ si vyžiadajte u servisného technika.
- Náповeda HELP uvádza pôvodné príkazy z výroby, ak si nastavíte vlastné texty, nebudú v náповede uvedené.

PRE ZVÝŠENIE OCHRANY JABLOTRON ODPORÚČA ZMENIŤ VŠETKY TEXTY PRÍKAZOVÝCH SMS SPRÁV A HESLÁ MASTER A USER!

¹ ak je výstražné volanie aktivované a prijmete hovor, budete počuť zvuk sirény. Pokiaľ je GSM pager doplnený o handsfree súpravu, zapne sa následne odposluch z kabíny vozidla.

² službu musí podporovať operátor

³ funkcia musí byť nastavená servisným technikom

3. Diaľkové zablokovanie vozidla

Ak odošlete na pager príkaz IMO, potvrdí Vám príjem tejto požiadavky SMS správou. Vozidlo sa však zablokuje až vo chvíli, keď vodič vypne kľúč zapalovania. Tento stav Vám alarm oznámi formou SMS správy. Odblokovanie vozidla je možné iba SMS správou s príkazom UNIMO.

4. Zistenie polohy vozidla

Ak použitá SIM karta podporuje možnosť určenia polohy vozidla, je možné príkazom LOCATOR zistiť, kde sa vozidlo nachádza. Autoalarm Vám odpovie správou typu:

Uzivatel +4219xx123456 sa momentálne nachádza približne: Zilina-Bratislavská cesta, Estakada, prekladisko, rusnove depo (vzdialenosť 1 km).

Polohu môže pager oznámiť automaticky pri poplachu a pri zablokovaní vozidla po vykonaní príkazu IMO⁴. Podrobnosti Vám oznámi servisný technik.

5. Telefonovanie s použitím handsfree súpravy (HF-03)

K autoalarmu je možné nainštalovať handsfree súpravu HF-03. Získate tak v podstate telefón v aute. Okrem volania počas jazdy Vám súprava umožňuje odposluch z interiéru vozidla pri poplachu.

Prichádzajúce volanie zdvihnete stlačením ľubovoľného tlačidla ovládača RC-40.

Volat' z auta môžete tak, že pri zapnutom kľúči zapalovania stlačíte niektoré z tlačidiel kľúčienky RC-40. Každému tlačidlu je možné nastaviť telefónne číslo⁴. Týmto spôsobom môžete z vozidla telefonovať na 4 vopred určené čísla (tlačidlá 1, 2, A, B).

Hovor ukončíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla kľúčienky. Ak vozidlo zablokujete príkazom IMO, potom je prichádzajúce volanie automaticky prijaté a môžete odpočúvať čo sa v aute odohráva a prípadne aj nahlas hovoriť.



HF-03 handsfree

6. Kontrola akumulátora vozidla

Pager kontroluje vybitie akumulátora vozidla, čo je praktické v zimnom období. Pokiaľ klesne napätie pod 10V, odošle informačnú SMS správu. **Pager je možné doplniť záložnou batériou BB-01**, ktorá zabezpečí napájanie pagera aj pri úplnom odpojení akumulátora. Pri vybití /odpojení akumulátora vozidla alebo vybití záložnej batérie, bude odoslaná SMS správa s upozornením.

7. Servis na diaľku

Veľkou prednosťou pagera je skutočnosť, že servisný technik Vám môže vykonať zmenu nastavenia na diaľku. Ak potrebujete zmeniť telefónne čísla alebo správanie pagera, nemusíte ísť do servisu, stačí zavolať technikovi a ten Vám môže vykonať nastavenie na diaľku.

8. Stráženie pultom centralizovanej ochrany

Pager môže komunikovať s pultom centralizovanej ochrany. Ak si službu objednáte, zásahová jednotka začne pátrať po Vašom vozidle okamžite po jeho odcudzení. Služby PCO obvykle finančne uhradí získaná zľava na poistnom. Bližšie informácie získate u servisného technika alebo priamo v Jablotrone.

⁴ funkcia musí byť nastavená servisným technikom

9. Cestovanie do zahraničia - roaming

Pri ceste do zahraničia je pager normálne funkčný (okrem lokalizácie), pokiaľ má použitá SIM karta predplatený roaming. Telefónne čísla musia byť zadávané s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovensko +421).

Lokalizácia vozidla v zahraničí so slovenskou SIM kartou, pre rôzne nastavenie lokalizácie u zahraničných mobilných operátorov, nie je funkčná.

10. Signálna LED alarmu vo vozidle

Signálna LED dióda slúži na signalizáciu stavu pagera. **Ak po vypnutí zapalovania začne signálna LED rýchlo blikať, nie je v mieste GSM signál – preparkujte (pager by nebol schopný prenášať informácie o poplachu).** Signalizácia LED je bližšie popísaná v tabuľke.

Signálna LED	Význam
Svieti	Volanie alebo hľadanie siete
Svieti prerušovane	Zablokované (imobilizácia)
Bliká rýchlo	Nedostupnosť GSM siete alebo prebiehajúci poplach

11. V prípade problémov

... kontaktujte servisné stredisko, ktoré vykonalo inštaláciu. Vo väčšine prípadov Vám budú schopní pomôcť na diaľku, prípadne kontaktujte priamo JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Pager dokáže odovzdať informáciu o stave kreditu z predplatenej SIM karty, pokiaľ túto službu poskytuje operátor. **V SR túto možnosť mobilní operátori nepodporujú.** Bližšie informácie získate v Jablotrone.

Poznámka:

- vzhľadom na to, že autoalarm nedokáže odoslať upozornenie na dochádzajúci kredit na predplatenej SIM karte, musí sa užívateľ sám starať o dostatočnú výšku kreditu.
- okrem udržiavacieho volania predpisujú niektorí operátori aj povinné pravidelné dobíjanie kreditu

Na základe týchto skutočností Jablotron neodporúča používanie predplatených kariet (EASY, PRIMA) v pageri!

Kontakt na inštalačnú firmu:

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk

