



# Bezdrôtová vonkajšia siréna JA-80A

Siréna JA-80A je komponentom systému OASiS 80 firmy Jablotron. Slúži na signalizáciu poplachu a je určená na inštaláciu do exteriéru. Komunikuje bezdrôtovým protokolom OASiS, je vybavená sabotážnymi kontaktmi a je napájaná lítiovou batériou.



## Funkcia sirény

Pri hlasitom poplachu začne siréna húkať a blikat (rýchlosť reakcie možno ovplyvniť prepojkou Komunikácia 50 / 25). Hlastosť sirény sa po zapnutí zvyšuje postupne na maximum. Siréna húká maximálne 3 minúty, bliká ešte 30 minút po poplachu. Činnosť sirény možno ukončiť zrušením prebiehajúceho poplachu.

Pri **otvorení krytu** aj pri **odtrhnutí sirény zo steny** hlási siréna **Sabotáz**.

**Pozor**, pred akoukoľvek manipuláciou so sirénou, vždy prepnite systém do režimu SERVIS. Ak pracujete so sirénou na rebríku, počítajte s tým, že môže začať blikat alebo húkať!

## Testovanie sirény

Ak vyvoláte v systéme hlasitý poplach, môže siréna reagovať s one-skorením (jeho dĺžku určuje prepojka Komunikácia 50 / 25).

Ked' testujete kvalitu signálu vysielaného sirénou, aktivujte jej sabotážny kontakt otvorením vonkajšieho krytu. Meranie kvality signálu ústredňou sa zapína zadáním sekvencie 298 v režime SERVIS (pozri návod ústredne).

## Výmena batérie v siréne

Systém kontroluje stav batérie a ak sa priblíží jej vybitie, informuje užívateľa (prípadne aj servisného technika). Siréna je aj nadále funkčná. **Batériu odporúčame vymeniť do 2 týždňov**. Používajte výhradne batériu BAT-80 Jablotron. Vymení ju servisný technik, keď je ústredňa v režime SERVIS. Po výmene batérie sa odporúča otestovať funkčnosť sirény.

**V žiadnom prípade sa nepokúšajte batériu nabíjať!!!**

**Poznámka:** Použitú batériu nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte ju na zbernom mieste elektronického odpadu.

## Vyradenie sirény zo systému

Systém hlási prípadnú stratu spojenia so sirénou. Pokiaľ sirénu úmyselne demontujete, musíte ju vymazať aj z pamäte ústredne.

## Technické parametre

Napájanie	lítiová batéria BAT-80 Jablotron
Typická životnosť batérie	cca 5 rokov (komunikácia 50s, vypnuté blikanie)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASiS
Komunikačný dosah	cca 300m (priama viditeľnosť)
Siréna	piezoelektrická, 112 dB
Max. doba húkania sirény	3 minúty
Max. doba blikania blikáča	30 min. po poplachu
Stupeň krycia	IP34D
Stupeň zabezpečenia 2	podľa STN EN 50131-1
Rozmery	230 x 158 x 75 mm
Trieda prostredia IV.	vonkajšie všeobecné -25 až +60°C
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 5/2008

## Inštalácia

Siréna sa inštaluje na zvislú stenu (na fasádu budovy) blikáčom smerom nadol. Vyhnite sa montáži v blízkosti odkvapov (hrozí tvorba ľadu) a bleskozvodov. Sirénu nesmú tieniť žiadne kovové prekážky, ktoré by mohli obmedziť bezdrôtovú komunikáciu.

- Otvorte vonkajší kryt sirény (uvolníte 2 skrutky v spodnej časti).
- Demontujte vnútorný prieľahadlý kryt (povoľte skrutku a posuňte kryt doprava).
- Priskrutkujte sirénu na vybrané miesto (3 skrutky).
- Nastavte prepojky v siréne (pozri nasledujúci popis).
- Naučte sirénu do ústredne. Postup:
  - Ústredňu prepnite do režimu SERVIS a **klávesom 1 zapnite režim UČENIE** (klávesmi ▲ a ▼ možno vybrať požadovanú adresu).
  - V siréne **zapojte vodič batérie** (zabliká a zhasne = naučila sa do systému).
  - Režim UČENIE ukončite klávesom #.
- Namontujte späť **vnútorný aj vonkajší kryt** sirény.

## Poznámky:

- Sirénu môžete naučiť aj zadáním posledných 8 miest výrobného čísla (nájdete ho pod čiarovým kódom na priloženej kartičke) v režime SERVIS ústredne (sekvenciou 60 nn xxxxxxxx – pozri návod ústredne).
- K ústredni možno uvedeným spôsobom naučiť viac sirén.
- Ak sa siréna nenaučila (ostala blikat), skontrolujte, či je ústredňa v režime UČENIE.

## Nastavovacie prepojky

**Prepojka 1 – Komunikácia 50 / 25** určuje časový interval, po ktorom siréna kontroluje stav ústredne. Siréna počas normálnej prevádzky šetrí energiu a nepretržite sleduje stav svojich sabotážnych kontaktov. Každých 50 alebo 25 sekúnd (podľa nastavenia prepojky) sa spojí s ústredňou a ak nastal poplach, začne húkať a blikat. Nastavenie prepojky teda určuje dobu maximálneho oneskorenia reakcie sirény pri poplachu. Nastavením 50s sa predĺžuje životnosť batérie.

**Prepojka 2 - Indikácia LED ON / OFF** umožňuje zapnúť krátke kontrolné bliknutie sirény každých 60s počas zapnutej aj vypnutej ochrany (pozícia ON). V pozícii OFF bliká siréna iba pri poplachu.