

Bezdrôtový ovládač (kľúčienka) RC-86

Bezdrôtová kľúčienka RC-86 je komponentom systému JA-80 OASIS (868MHz) firmy Jablotron. Umožňuje diaľkovo ovládať zabezpečovací systém, vyvolať tiesňový poplach alebo ovládať spotrebiče. Výhodou je možnosť ovládať výrobky aj v pásme 434MHz (systémy JA-60 alebo prijímače UC-216 / UC-222). Dvojtláčidlovú verziu plastu kľúčienky si možno dokúpiť.

Naučenie kľúčienky do ústredne OASIS

Do ústredne sa učí dvojica tlačidiel – ľavá alebo pravá polovica ovládača. Naučenie sa vykoná súčasným stlačením a podržaním obidvoch tlačidiel. Presný postup nájdete v návode ústredne OASIS.

Poznámky:

- Ak chcete kľúčienku zo systému vyradiť (napr. pri jej strate), vymažte ju z príslušnej adresy v ústredni.
- NATUR reakciou dvojice (páru) tlačidiel je zapnutie, vypnutie ochrany a vyvolanie tiesňového poplachu (stlačením oboch tlačidiel súčasne). Ak ovládaču nastavíte inú reakciu, bude ju mať iba príslušné tlačidlo. Umožňuje to napr. tlačidlom  zapnúť aj vypnúť ochranu v sekcii A, tlačidlom  zapnúť /

vypnúť ochranu v sekcii B. Tlačidlá  a  ostávajú voľné pre UC / AC moduly (napr. na ovládanie brány a el. spotrebiča).
 - Ak naučíte oba páry tlačidiel na 2 rôzne adresy v ústredni, môžete nastavením sekcií pre tieto adresy docieľiť, že jedna dvojica ovláda čiastočnú ochranu alebo samostatnú sekciu (ak je systém delený).
 - Ak naučíte do ústredni iba jeden pár tlačidiel, môžu byť ostatné 2 tlačidlá použité na ovládanie spotrebičov pomocou prijímačov UC a AC.

Uzamknutie / odomknutie tlačidiel

Ak používate kľúčienku so 4 tlačidlami, môžete ju uzamknúť / odomknúť nasledujúcim spôsobom: Stlačte a súčasne podržte ľubovoľné dve tlačidlá krížom ( +  alebo  + ). Od tejto chvíle až do odomknutia reaguje ovládač na stlačenie tlačidla len rýchlym zablikaním, signál však nevyšiel.

Poznámka: Táto funkcia musí byť povolená. Z výroby je zakázaná - pozri tabuľku v časti „Konfigurácia ovládača“.

Použitie kľúčienky s inými výrobkami

Okrem ústredne OASIS môže byť kľúčienka použitá aj s inými výrobkami firmy Jablotron, ktoré komunikujú protokolom OASIS (napr. univerzálne moduly UC-8x, AC-8x, autoalarmy CA-180x) a v pásme 434MHz protokolom JA-60 (moduly UC-216, UC-222, ústredne série JA-6x s rádiovým modulom a autoalarmy CA-120x). Podrobnosti o aplikácii kľúčienky nájdete v návode príslušného výrobku. Informácie o prepnutí do režimu 434MHz nájdete v odseku „Konfigurácia ovládača“.

Konfigurácia ovládača

Ovládač nakonfigurujete nasledujúcim spôsobom:

1. Stačte a **držte trvale** tlačidlo  (ľavé spodné). Ovládač najskôr raz blikne a po chvíli sa trvale rozsvieti červená kontrolka.
2. Stále držte stlačené tlačidlo , a popritom stláčajte tlačidlo  (ľavé horné). Počet stlačení odpovedá zvolenému režimu (pozri tabuľku).
3. Nastavenie ukončíte uvoľnením tlačidla .
4. LED kontrolka potvrdí nastavenie zvoleného režimu príslušným počtom bliknutí. Režim sa nezmení ani po odpojení batérie.

režim (počet stlačení )	Funkcia			
	Uzamknutie tlačidiel	  vždy PANIK	  434MHz	  434MHz
5				
6	●			
7		●		
8	●	●		
9			●	
10	●		●	
11		●	●	
12	●	●	●	
13				●
14	●			●
15		●		●
16	●	●		●
17			●	●
18	●		●	●
19		●	●	●
20	●	●	●	●

Poznámka:

- Z výroby je nastavený režim 5: tlačidlá nemožno zamknúť, PANIK iba súčasným stlačením oboch tlačidiel a oba páry vysielajú v pásme 868MHz.
- Nastavený režim sa po výmene batérie nezmení.

Výmena batérie v kľúčienke

Keď sa začne skracovať pracovný dosah, alebo prestane fungovať signálka, je potrebné vymeniť v kľúčienke batériu. Kľúčienku možno otvoriť po vyskrutkovaní skrutky z jej zadného krytu.

Poznámka: Použitú batériu nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte ju na zbernom mieste elektronického odpadu.

Technické parametre

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6,0 V)
Typická životnosť batérie	cca 4 roky (5 aktivácií / denne)
Komunikačné pásmo	868MHz / 434MHz
Komunikačný dosah	cca 30m (priama viditeľnosť)
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40C
Klasifikácia podľa STN EN 50131-1	stupeň 2
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 5/2008
Spĺňa požiadavky	STN EN 300220, STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022