

GSM Autoalarm CA-1201 „Athos“

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Prajeme Vám, aby ste vždy našli svoje vozidlo v poriadku tam, kde ste ho zaparkovali. Jablotron Slovakia s.r.o.

1. Ovládanie kľúčenkou

(vozidlá bez pôvodného diaľkového ovládača)

Stlačením tlačidla A alarm zapne ochranu vozidla, tlačidlom B vypne ochranu. Alarm súčasne ovláda aj centrálné uzamykanie. Kľúčenka slúži aj na telefonovanie Hand's-free súpravou a je možné ju použiť aj pre diaľkové ovládanie brán a pod.

2. Ovládanie pôvodným diaľkovým ovládačom vozidla

Ak ovládate centrálné uzamykanie pôvodným ovládačom, alarm sleduje stav zámkov (pri uzamknutí zapne ochrana, pri odomknutí ochranu vypne). Ak odomknete dvere kľúčom, dôjde k vyhláseniu poplachu (alarm vypne ochranu iba signálom diaľkového ovládača). Kľúčenka RC-40 slúži v tomto prípade iba na telefonovanie Hands-free súpravou a môžete ju využiť aj na diaľkové ovládanie brán a pod. (prípadne ju nemusíte používať vôbec).

3. Akustická signalizácia ovládania alarmu

Zapnutie a vypnutie ochrany môže potvrdiť siréna (nastavuje servisný technik). Pri zapnutí ochrany siréna húkne 1x, pri vypnutí ochrany 2x, pri vypnutí ochrany po poplachu 3x. Zapnutie ochrany s nezatvorenými dverami signalizujú 4 húknutia.

4. Poplach

Ak je zapnutá ochrana a dôjde k aktivácii poplachového vstupu (otvorenie dverí, kapoty, pokles napätia a pod.), zapne sa siréna na dobu 30 sekúnd. Zároveň sa poplachová informácia odošle na mobilné telefóny SMS správou a prípadne aj volaním¹. Poplach môžete zrušiť vypnutím ochrany (diaľkovým ovládačom alebo mobilným telefónom, pozri ďalej). Zároveň alarm ukončí odosielanie poplachových SMS, výstražných volaní a dostanete SMS správu o zrušení poplachu.

5. Ovládanie alarmu z Vášho mobilného telefónu

Alarm môžete ovládať aj mobilným telefónom. Ak na Váš telefón alarm zasiela poplachové správy (tzn. telefón je v alarme autorizovaný), môžete z neho odosielať príkazové SMS správy na telefónne číslo alarmu (pozri nasledujúcu tabuľku).



¹ ak je volanie zapnuté a prijmete volanie, budete počuť zvuk sirény a potom sa zapne odposluch z interiéru vozidla (iba ak je inštalovaná Hands-free súprava HF-02).

Príkazové správy SMS na ovládanie alarmu

z výroby	vlastný text	funkcia
AM		zapnutie ochrany ²
DM		vypnutie ochrany ²
IMO		zablokovanie vozidla (imobilizácia)
UNIMO		odblokovanie vozidla
STATUS		vyžiadanie správy SMS o stave alarmu
LOCATOR		vyžiadanie správy SMS o polohe vozidla ³
HELP		vyžiadanie správy SMS s náповедou
UC xx...x		nové HESLO (zmeňte po inštalácii) Heslo xx...x môže mať 4 až 8 znakov (A až Z a 0 až 9), z výroby je nastavené USER

- V textoch SMS sa nerozlišujú malé a veľké písmena, nepoužívajte interpunkciu.
- Nastavenie vlastných textov príkazových SMS, prípadne textov poplachových správ si vyžiadajte u servisného technika.
- Náповеда HELP uvádza pôvodné príkazy z výroby, ak si nastavíte vlastné texty, nebudú v náповеде uvedené.
- Ak je autoalarm ovládaný pôvodným diaľkovým ovládačom vozidla, ovládanie telefónom riadi iba stav alarmu, nie centrálne uzamykanie.

PRE ZVÝŠENIE STUPŇA OCHRANY JABLOTRON ODPORÚČA ZMENIŤ VŠETKY TEXTY PRÍKAZOVÝCH SMS SPRÁV A HESLÁ MASTER A USER!

6. Diaľkové zablokovanie vozidla

Ak odošlete na alarm príkaz IMO, potvrdí Vám príjem tejto požiadavky SMS správou. Vozidlo sa však zablokuje až vo chvíli, keď vodič vypne kľúč zapalovania. Tento stav Vám alarm oznámi formou SMS správy. Odblokovanie vozidla je možné iba SMS správou s príkazom UNIMO.

7. Ovládanie vozidla z cudzieho telefónu

Autoalarm môžete ovládať príkazovými SMS správami aj z cudzieho-neautorizovaného telefónu. V takom prípade musíte do SMS správy vložiť najprv Vaše HESLO, potom medzeru a nakoniec text príkazu.

Príklad: zapnutie ochrany SMS správou z cudzieho telefónu: *USER AM*

8. Zistenie polohy vozidla

Ak použitá SIM karta podporuje možnosť určenia polohy vozidla, je možné príkazom LOCATOR zistiť, kde sa vozidlo nachádza³. Autoalarm Vám odpovie správou typu:

Užívateľ +4219xx123456 sa momentálne nachádza približne: Zilina-Bratislavská cesta, Estakada, prekladisko, rusnove depo (vzdialenosť 1 km).

² ak ovláda alarm centrálne uzamykanie, ovládajú sa súčasne zámky vozidla.

³ funkcia musí byť nastavená servisným technikom.

Polohu môže alarm oznámiť automaticky pri poplachu a pri zablokovaní vozidla po vykonaní príkazu IMO. Podrobnosti Vám oznámi servisný technik.

9. Možnosť ovládania prezvonením

Alarm môžete ovládať aj prezvonením z Vášho mobilného telefónu. Ak Vám servisný technik túto funkciu zapne, potom stačí iba zavolať na číslo alarmu, ten volanie odmietne (tzn. nespoplatňuje sa). Každé takéto zavolanie z autorizovaného telefónu zmení stav alarmu (zapne ochranu – vypne ochranu– zapne ochranu ...).

Pre využívanie funkcie ovládania autoalarmu prezvonením je nevyhnutné mať na SIM karte v autoalarme trvalo aktivovanú službu CLIP (identifikácia volajúceho) a volajúce tlf. číslo nesmie mať aktívnu službu CLIR (utajenie čísla).

10. Telefonovanie s použitím Hand's-free súpravy (HF-02)

K autoalarmu je možné nainštalovať Hand's-free súpravu HF-02. Získate tak v podstate telefón v aute. Okrem volania počas jazdy Vám súprava umožňuje odposluch z interiéru vozidla pri poplachu.

Prichádzajúce volanie zdvihnete stlačením ľubovoľného tlačidla ovládača RC-40.

Volat' z auta môžete tak, že pri zapnutom kľúči zapaľovania stlačíte niektoré z tlačidiel kľúčenky RC-40. Každému tlačidlu je možné nastaviť telefónne číslo (nastavuje servisný technik). Týmto spôsobom môžete z vozidla telefonovať na 4 vopred určené čísla (tlačidlá 1, 2, A, B).

Hovor ukončíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla kľúčenky. Ak je zapnutá ochrana, odmieta prichádzajúce volania. Ak vozidlo zablokujete príkazom IMO, potom je prichádzajúce volanie automaticky prijaté a môžete odpočúvať čo sa v aute odohráva a prípadne aj nahlas hovoriť.

11. Stráženie garáže, nákladového priestoru, karavanu a pod.

K autoalarmu je možné priradiť bezdrôtové detektory otvorenia dverí, pohybu osôb, rozbitia skla alebo dymu. Tieto detektory môžu strážiť priestory vo vozidle alebo mimo neho až do vzdialenosti cca 20 m. Ak dôjde k aktivácii niektorého z priradených detektorov v dobe, keď v blízkosti parkuje Vaše auto so zapnutou ochranou, alarm vyvolá poplach. Okrem zvuku sirény je odoslaná príslušná poplachová SMS správa (napr. vniknutie do garáže). Detektory napájajú batérie a ich životnosť je dlhšia ako 1 rok. Vybitie batérií systém hlási SMS správou. K autoalarmu je možné priradiť až 8 detektorov systému JA-60 Jablotron.

Viac informácií o doplnkových detektoroch Vám poskytne servisný technik.

12. Kontrola akumulátora vozidla

Alarm v stave zapnutej ochrany kontroluje náhly pokles napätia (zapnutie spotrebiča). Keď sa tak stane, vyvolá poplach. Okrem toho stráži vybitie akumulátora vozidla. Pokiaľ klesne napätie pod 10V, pošle výstražnú SMS správu.



HF-02 a RC-40



JA-60P PIR pohybu

Alarm je možné doplniť záložnou batériou BB-01, ktorá zabezpečí napájanie alarmu aj pri úplnom odpojení akumulátora.

13. Obmedzenie počtu poplachov

Ak počas zapnutej ochrany dôjde k opakovanému poplachu od rovnakého vstupu (napr. zle zatvorenú kapotu zdvíha vietor), tento vstup sa po 3 poplachu vypne. Znovu sa zapne pri novom zapnutí ochrany.

14. Servis na diaľku

Veľkou prednosťou alarmu Athos je skutočnosť, že servisný technik Vám môže vykonať zmenu nastavenia alarmu na diaľku. Ak potrebujete zmeniť telefónne čísla alebo správanie alarmu, nemusíte ísť do servisu, stačí zavolať technikovi a ten Vám môže vykonať nastavenie na diaľku.

15. Stráženie pultom centrálnej ochrany

Alarm môže komunikovať s pultom centralizovanej ochrany. Ak si službu objednáte, zásahová jednotka začne pátranie po Vašom vozidle okamžite po jeho odcudzení. Služby PCO obvykle finančne uhradí získaná zľava na poistnom. Bližšie informácie získate u servisného technika alebo priamo v Jablotrone.

16. Roaming

Pri ceste do zahraničia je alarm normálne funkčný (okrem lokalizácie), pokiaľ má použitá SIM karta predplatený roaming. Telefónne čísla musia byť zadávané s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovensko +421 alebo 00421).

Lokalizácia vozidla v zahraničí so slovenskou SIM kartou, pre rôzne nastavenie lokalizácie u zahraničných mobilných operátorov, nie je funkčná.

17. Signálna LED alarmu vo vozidle

Ak po vypnutí zapalovania začne signálna LED rýchlo blikať, nie je v mieste GSM signál – preparkujte (alarm by nebol schopný prenášať informácie). Ostatná signalizácia je popísaná v tabuľke.

Signálna LED	Význam
Nesvieti	Vypnutá ochrana
Svieti	Volanie alebo hľadanie siete
Bliká pomaly	Zapnutá ochrana
Svieti prerušovane	Zablokované (imobilizácia)
Bliká rýchlo	Nedostupnosť GSM siete

18. V prípade problémov

... kontaktujte servisnú firmu, ktorá vykonala inštaláciu. Vo väčšine prípadov Vám budú schopní pomôcť diaľkovo, prípadne kontaktujte priamo Jablotron Slovakia, s.r.o.

Autoalarm dokáže odovzdať informáciu o stave kreditu z predplatenej SIM karty, pokiaľ túto službu poskytuje operátor. **V SR túto možnosť mobilní operátori nepodporujú.** Bližšie informácie získate v Jablotrone.

Poznámka:

- vzhľadom na to, že autoalarm nedokáže odoslať upozornenie na dochádzajúci kredit na predplatenej SIM karte, musí sa užívateľ sám starať o dostatočnú výšku kreditu.
- okrem udržiavacieho volania predpisujú niektorí operátori aj povinné pravidelné dobíjanie kreditu

Na základe týchto skutočností Jablotron neodporúča používanie predplatených kariet (EASY, PRIMA) v autoalarme!

Kontakt na inštalačnú firmu:

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
tel.: 041/ 5640 264
fax: 041/ 5640 261
www.jablotron.sk

