

Rýchle nastavenie pre CA-1202 ATHOS: režim zapojenia RESET1

- vykonajte kompletnú inštaláciu kabeláže vo vozidle vrátane pripojenia GSM antény
- na SIM karte pomocou iného mobilného telefónu vypnite ochranu PIN kódom
- vyberte SIM kartu z telefónu, vložte ju do GSM autoalarmu a pripojte napájanie (zasunutím poistky)
- počkajte, pokiaľ nezhasne kontrolná LED dióda (zhasnutie LED signalizuje prihlásenie sa do siete GSM)
- na Vašom mobilnom telefóne otvorte funkciu písania SMS správ a napíšte príkaz:
MASTER*RESET*1 (namiesto znaku * zadajte medzeru)
a odošlite príkaz na číslo SIM karty, ktorá je vložená v GSM autoalarme
(po prijatí správne zadaného príkazu autoalarm 4x krátko hŕkne – tým sa vykoná príslušný režim pre ovládanie kľúčkami RC-40)
- zapnite kľúč zapalovania
- naučte diaľkové ovládače RC-40, pomocou ktorých bude možné autoalarm ovládať
MASTER*LEARN*RC (napíšte a odošlite)
(autoalarm 3x krátko hŕkne a začne blikať LED)
- diaľkové ovládače naučíte súčasným stlačením a držaním tlačidiel A+B po dobu dlhšiu ako 3sek
(naučenie D.O. je potvrdené krátkym hŕknutím)
- po naučení všetkých D.O. vypnite kľúč zapalovania
- naučte bezdrôtové detektory rady JA-60 (napríklad detektor rozbitia skla JA-60B):
zapnite kľúč zapalovania
MASTER*LEARN*JA (napíšte a odošlite)
(autoalarm 3x krátko hŕkne a začne blikať LED)
- bezdrôtové detektory série JA-60 sa učia vložением batérií do detektora (naučenie je potvrdené krátkym hŕknutím)
- po naučení všetkých bezdrôtových detektorov vypnite kľúč zapalovania
- nastavte telefónne čísla TEL1 až TEL4, na ktoré sa bude pri poplachu volať a odosielať poplachová SMS:
MASTER*TEL1*+421903111111 (napíšte a odošlite)
MASTER*TEL2*+421905222222 (napíšte a odošlite)
...
1.(nastavte najskôr len vlastné telefónne číslo na pozíciu TEL1 a po vyskúšaní nastavte tel. čísla zákazníka TEL1 – TEL4)
2.(telefónne čísla zadávajte v medzinárodnom formáte +421... Aktivujte tiež na SIM karte ROAMING, autoalarm Vám odovzdá informáciu o poplachu aj v cudzine. Ak na SIM karte ROAMING nie je – upozorníte zákazníka na nefunkčnosť SIM karty v zahraničí)
- nastavte telefónne čísla DIAL1 až DIAL4, na ktoré sa má z autoalarmu zavolať pomocou handsfree HF-03, napíšte príkaz a odošlite:
MASTER*DIAL1*09xxxxxxx (rovnakým spôsobom DIAL2,DIAL3,DIAL4)
- podľa tabuľky z návodu nastavte parametre handsfree súpravy
MASTER*HF*005551 (nastavenie z výroby)
- nastavte správanie autoalarmu DIP a SET podľa tabuľky inštaláčného návodu
MASTER*DIP*1111000000 (nastavenie z výroby)
MASTER*SET*100000000 (nastavenie z výroby)
- zmeňte užívateľské texty SMS správ autoalarmu napr:
MASTER*TXT*50,MOJE AUTICKO OZNAMUJE
(týmto zmeníte začiatkový text SMS správ, ktorú zasiela autoalarm z „Autoalarm hlasi“ na „MOJE AUTICKO OZNAMUJE“)...
- nastavte funkciu LOCATOR
MASTER*LOCATOR*527*NAJDI*09xxxxxxx*SMS (09xxxxxxx je číslo SIM karty autoalarmu)
(danú funkciu je možné využívať na území Slovenska u operátora Orange)
- zmeňte MASTER a USER kódy
MASTER*UC*MOJEAUTO (zmena pôvodného kódu USER na kód MOJEAUTO)
MASTER*MC*AUTOBMW (zmena pôvodného kódu MASTER na kód AUTOBMW)
(od tejto chvíle je nutné používať vždy už len nové kódy MOJEAUTO a AUTOBMW)
- otestujte celkovú funkčnosť GSM autoalarmu
(pri poplachu nerušte poplach diaľkovým ovládačom, inak dôjde k ukončeniu prenášania poplachových SMS a volaní)