

Popis

Súprava elektrického sťahovania okien EW-400FB je určená pre sťahovanie predných okien vo vozidlách Škoda FABIA. Je veľmi spoľahlivá, má dlhú životnosť a veľmi jednoduchú montáž.

Montáž odporúčame vykonať v odbornom servisnom stredisku.

Montáž sťahovania okien

- zložte čalúnenie ľavých predných dverí,
- vyskrutkujte skrutky 1,2 a 3 (viď obr.), ktoré upevňujú manuálny prevod sťahovania od kľučky a uvoľnenú prevodovku zložte a vyberte,
- z ľavého elektromotora (left hand side door) odskrutkujte plastový adaptér určený pre uchytenie do dverí, ktorý je priskrutkovaný tromi skrutkami striebornej farby (pozor na 3 ks dištančných podložiek medzi motorom a adaptérom),
- z osi motora zložte hnacie ozubené koleso a usadte ho do otvoru vo dverách po vybratej prevodovke,
- na dvere nasadte správne orientovaný plastový adaptér odskrutkovaný z motora, vycentrujte ho podľa hnacieho ozubeného kolesa a priskrutkujte tromi skrutkami 5x20mm striebornej farby, ktoré sú súčasťou súpravy (obr. 3),
- na priskrutkovaný plastový adaptér opatrne nasadte motor tak, aby ozubené koliesko zapadlo do drážiek motora a otvory na motore súhlasili s adaptérom. Motor priskrutkujte na pôvodné skrutky (nezabudnite použiť pôvodné dištančné podložky medzi motor a adaptér),
- postup zopakujte aj pre pravé dvere.

Zapojenie vodičov a umiestnenie ovládacích spínačov

- podľa schémy zapojenia zapojte priložený káblový zväzok do vozidla (čierno - modré vodiče pretiahnite originálnymi priechodkami vo dverách, vodiče ukončené konektormi privedte do priestoru pod autorádio, voľné vodiče privedte k poistkovej skrinke vozidla,
- silný červený vodič s dvoma plochými konektormi 6,3mm pripojte na spínané napätie +12V od kľúča zapalovania (15) istené poistkou 15A. Poistku zapojte až po úplnom dokončení inštalácie. Hnedý vodič so 6mm okom pripojte na kostru a slabý červený vodič bez konektora pripojte na okruh parkovacích svetiel vozidla,
- z palubnej dosky opatrne vyberte odkladaciu priehradku pod autorádiom (obr. A), vložte do nej priložený rámček na spínače (širším okrajom dolu) a spolu prevrtajte vrtákom s priemerom 1,5mm podľa obr. B a C,
- v zadnej časti priehradky vytvorte otvor na pretiahnutie vodičov ku spínačom,
- dvoma priloženými skrutkami s priemerom 5 mm preskrutkujte rámček ku priehradke, pretiahnite vodiče a priehradku zasuňte späť do palubnej dosky,
- na konektory ukončujúcej kabeláže nasuňte spínače a zatlačte do otvorov v rámčeku podľa obr. D (pred nasunutím spínača preverte správnosť osadenia tak, aby čiernomodrý kábel od ľavého spínača viedol k ľavému oknu a od pravého spínača k pravému oknu),
- do nevyužitých otvorov v rámčeku zatlačte priložené záslepky,
- pripojte napájacie napätie a vyskúšajte funkčnosť pravého aj ľavého mechanizmu,
- priložené kruhové záslepky použite na zakrytie otvorov v čalúnení na miesto chýbajúcich kľúčiek,
- namontujte späť čalúnenie dverí.

