

Postup lakovania parkovacích snímačov PS-004, PS-037, PS-062, PS-082A, PS-084II

- jemne zdrsňte povrch snímača šedou brúsnou penou SCOTCH BRITE S (typ: veľmi jemný)
- snímače odmastíte pomocou ANTISTATIC DEGREASER
- naneste jeden základný nástreč primer pre PP/EPDM plasty
- primer nechajte odvetrať 5-10 min pri teplote 20°C
- naneste vrchný nástreč AUTOBASE - dve tenšie vrstvy (podľa potreby)
- každú vrstvu AUTOBASE nechajte vysušiť min. 10min pri teplote 20°C
- naneste jednu vrstvu vrchného priesvitného laku AUTOCLEAR
- celková hrúbka nástrekov by nemala presiahnuť hrúbku 70nm
- inštaláciu snímačov začnite až po vytvrdnutí nanesených vrstiev (najskôr po 12-tich hodinách pri 20°C od nanesenia poslednej vrstvy)

Dôležité:

Pri striekaní nesmie byť vrstvami laku spojená a ani vyplnená štrbina okolo vnútorného kruhu snímača! Niektoré parkovacie súpravy priamo v balení obsahujú krúžok, ktorý chráni štrbinu pred zastrekaním.

Poznámka:

Vyššie popísaný postup bol vytvorený v spolupráci s firmou HANSA BB. (dovozca auto lakov SIKKENS)