

Rx Ext

«**Název** (objednací kód)



Externí přijímače:

Rx Ext

Přídavný přijímač Rx EXT zlepšuje spolehlivost bezdrátového ovládání při nepříznivých příjmových podmínkách. Připojuje se k základnímu přijímači (Rx1 DIN nebo Rx Door) dvoužilovým kabelem. Krytí proti vodě umožňuje venkovní montáž.

External receivers


The additional receiver Rx EXT improves reliability of wireless control with difficult reception conditions. It can be connected to the base receiver (Rx1 DIN or Rx Door) with a two-wire cable. Its waterproof protection allows outdoor installation.

Externe Empfänger

Der Zusatzempfänger Rx EXT verbessert die Funktion von Fernbedienungen bei ungünstigen Empfangsbedingungen. Der Anschluss erfolgt durch zweipolige Kabel an die Empfänger-Grund-einheit (Rx1 DIN oder Rx Door). Montage im Außenbereich möglich.

Récepteurs externes

Le récepteur additionnel Rx EXT améliore la fiabilité de la commande sans fil lors de conditions défavorables de la réception. Il est connecté au récepteur principal (Rx1 DIN ou Rx Door) par un câble 2 conducteurs. Sa protection waterproof permet son installation à l'extérieur.



Dosah kombinace v [m] _ přijímač ... + Rx Ext vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
... + Rx Ext	70	70	50	60	60	50	50	100	100	50	450	700



Technická data/Technical data:	Rx Ext
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 33
Provozní teplota/Operating temperature:	-20 ÷ +55 °C
Připojení/Terminal:	max. ø5 mm