


Název (objednáací kód) »»



Emetteurs externes

En cas de réception insuffisante du signal émis de l'armoire électrique, il est recommandé d'utiliser l'émetteur additionnel Tx Ext. Il peut être seulement utilisé connecté à l'émetteur Tx Signal DIN (Tx Keyboard), par l'intermédiaire d'un câble à 2 conducteurs. Son indice de protection IP33 permet son installation à l'extérieur.

Externe Sender

Bei unzureichender Ausbreitung des gesendeten Signals vom Verteiler aus, wird der Einsatz des Zusatzempfängers Tx EXT empfohlen. Dieser kann durch Anschluss mittels eines zweipoligen Kabels in Verbindung mit dem Sender Tx Signal DIN (Tx Keyboard) verwendet werden. Dank der Abdeckung IP 33 kann der Empfänger auch im Außenbereich eingesetzt werden.

External transmitters

It is recommended to use the additional transmitter Tx Ext in case of insufficient spreading of the signal transmitted from the switchboard cabinet. It can be used only in connection with the transmitter Tx Signal DIN (Tx Keyboard), to which it is connected with a two-wire cable. Thanks to protection IP 33 also outdoor installation is possible.



Externí vysílače: Tx Ext

V případě nedostatečného šíření vysílaného signálu z prostoru rozváděče se doporučuje použití přídatného vysílače Tx Ext. Lze jej použít pouze ve spojení s vysílačem Tx Signal DIN (Tx Keyboard), ke kterému se připojuje dvoužilovým kabelem. Díky krytí IP33 je možná i venkovní montáž.

Dosah kombinace v [m] _ vysílač ... + Tx Ext vs. přijímače Rx

	Rx1, 2	Rx1 D	Rx Tango	Rx Tango D	Rx Tango R	Rx1 Z, D	Rx2 Z	Rx1 DIN	Rn1 DIN	Rx Central H	Rx Door	Rx Pulse	... + Rx Ext	... + Rx GP
... + Tx Ext	80	x	x	x	x	30	30	60		x	x	x	450	700

Technická data/Technical data:	Tx Ext
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 33
Provozní teplota/Operating temperature:	-20 ÷ +55 °C
Připojení/Terminal:	max. ø5 mm

