

Dvojité pomocné relé RB-232

RB-232 je dvojité pomocné spínacie relé určené na spínanie dvoch jednofázových spotrebičov s celkovým príkonom 4000VA pre jeden spotrebič.

Inštalácia

1. Pomocné relé je určené na voľnú inštaláciu, ak sa dodržia všetky predpisy.
2. Relé môže inštalovať iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou (podľa platnej vyhlášky).
3. Pred začatím inštalácie sa uistite, že zariadenie nie je pod napätím.
4. Zariadenie pripájajte iba vodičmi s predpísaným prierezom.
5. Na stranu označenú +/- pripojte ovládacie napätie 12V (RE1, RE2).
6. Na stranu označenú NC-C-NO pripojte ovládaný spotrebič (RE1, RE2).
7. Stav relé signalizujú LED signálky (LED RE1, LED RE2). Ak je relé zopnuté, LED signálka svieti.
8. **Zariadenie musí byť zapojené v chránenom obvode (max. 16A pre každé relé).**

Technická špecifikácia

Parametre jedného relé (sú totožné pre obidve relé).

Ovládacie napätie	12V js. / 0,4W
R_{CIEVKY}	360 Ω
Kontakty	1x prepínací kontakt
Trvalý prúd pretekajúci kontaktom	16A / 250V st.
Max. spínací výkon	4000VA
Prierez pripojovacích vodičov	2,5mm ²
Signalizácia stavu	LED
Ochrana (pri spínaní sieťového napätia)	trieda II.

Všeobecné údaje

Krytie	IP 40
Celková hmotnosť	110g
Rozsah pracovných teplôt	-40 až +70°C
Splňa požiadavky	STN EN 61010-1 a STN EN 61000-6-1

Zariadenie je určené na použitie vo vnútornom prostredí