

Bezdrôtové tlačidlo RC-28

Popis

Ovládač RC-28 je určený najmä ako tlačidlo bezdrôtového zvončeka. Môže byť použité s prijímačom typu UC-260 (8 melódií), prípadne aj UC-216, UC-222 a UC-280.

Technické parametre:

Napájanie	alkalická batéria 6V (typ L 1016)
Životnosť batérie	cca 1 rok
Pracovný kmitočet	433,92 MHz (stabilizované SAW rezonátorom)
Pracovné prostredie	vonkajšie chránené (použite ochrannú striešku)
Stupeň krytia	IP-41
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C až +50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	25 % až 75 %
Skladovacia teplota	-20 °C až +70 °C
V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia TÚSR č. VPR - 5/2001.	

Jablotron týmto vyhlasuje, že toto tlačidlo RC-28 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Montáž:

Upozornenie: ovládač nemontujte na kovové predmety (môžu negatívne ovplyvniť pracovný dosah).

- otvorte priehľadnú krytku menovky (viď. obrázok)
- vyskrutkujte skrutku pod krytkou
- zatlačením na uvoľnenú skrutku vysuňte zadný kryt tlačidla
- primontujte zadný kryt a ochrannú striešku na vybrané miesto
- namontujte tlačidlo naspäť na zadný kryt
- popíšte menovku a zacvaknite ju krytkou
- priradenie (naučenie) tlačidla vykonajte podľa návodu prijímača
- pri manipulácii s priehľadným krytom je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Ak je ho potrebné zložiť, je vhodné zospoďu podobrať vystupujúcu časť krytu pomocou nástroja (napr. skrutkovača) a nadvihnúť ho.



Výmena batérie a údržba:

Životnosť batérie v ovládači je cca 1 rok. Po tejto dobe doporučujeme batériu vymeniť za novú (typ L1016). Po vložení novej batérie skontrolujte, či je stlačenie tlačidla sprevádzané intenzívnym bliknutím signálky a reakciou prijímača. Ovládač nevyžaduje žiadnu údržbu. Chráňte ho pred stykom s organickými rozpúšťadlami.

Poznámka: