

Diaľkový ovládač RC-42 a RC-44

Kľúčienka **RC-44** obsahuje dva páry tlačidiel (🔒+🔓 a ●+○). Je možné ich využiť s rôznymi bezdrôtovými výrobkami firmy Jablotron. Jednou kľúčenkou je možné napríklad ovládať autoalarm a domový zabezpečovací systém, dve nezávislé sekcie domového systému alebo až 6 rôznych zariadení pomocou prijímačov série UC-2xx.

Ovládač **RC-44** dokáže vyslať 6 inštrukcií (🔒, 🔓, ●, ○, 🔒+🔓 a ●+○). Je vybavený unikátnou možnosťou „uzamknúť kľávesnicu“ k zamedzeniu neželanej aktivácie alebo neoprávnenému použitiu. **RC-42** na rozdiel od **RC-44** obsahuje len 2 tlačidlá (🔒 & 🔓), ktoré majú rovnakú funkciu ako ľavý pár tlačidiel ovládača RC-44. RC-42 nepodporuje funkciu uzamykania kľávesnice. Zmenu ovládača z RC-42 na RC-44 (a naopak) môže užívateľ vykonať jednoduchou výmenou plastu. Požadovaný plast získate u svojho dodávateľa. Ovládače RC-42 a RC-44 sú kompatibilné s väčšinou produktov Jablotron, ktoré pracujú na frekvencii 433,92 MHz, napríklad:

- bezdrôtové zabezpečovacie systémy: JA-6x (PROFI a MAESTRO)
- univerzálne prijímače: UC-216, UC-222, UC-260 a UC-280
- autoalarmy: CA-120x ATHOS, CA-32x AKCENT a CA-11 REX
- centrálné uzamykanie vozidiel: CL-305 a CL-306



1. Uzamykanie kľávesnice RC-44

Túto voliteľnú funkciu je možné aktivovať nasledujúcim spôsobom: Otvorte kryt ovládača a vyberte batériu. Stlačte tlačidlo 🔒 a pritom zapojte batériu späť. Tlačidlo držte stlačené až do okamžiku, kým signálna LED dióda krátko blikne. Nakoniec kryt ovládača zoskrutkujte naspäť.

Kľávesnicu uzamknete súčasným stlačením a podržaním ľubovoľných dvoch tlačidiel krížom (🔒+○ alebo ●+🔓). Uzamknutie potvrdí bliknutie signálnej LED diódy. Od tejto chvíle bude ovládač reagovať na stlačenie ľubovoľného tlačidla iba rýchlym zablikaním, ale nevysiela pritom žiadny signál. **Odomyknúť kľávesnicu** je možné stlačením a podržaním ľubovoľných dvoch tlačidiel krížom (rovnaký postup ako pri uzamykaní).

Zakázať uzamykanie kľávesnice je možné rovnakým spôsobom, aký je uvedený pri aktivácii tejto funkcie. Zakázanie funkcie potvrdzuje krátke bliknutie signálnej LED diódy.

2. Naučenie RC-4x do prijímača

Najskôr si prečítajte návod k prijímačej jednotke. Ak sa učenie ovládača vykonáva súčasným držaním tlačidiel 🔒+🔓 (napr. do bezdrôtovej ústredne JA-6x), môžete naučiť samostatnú dvojicu 🔒+🔓, ale aj dvojicu ●+○. Takto je možné použiť kľúčienku ako dva nezávislé diaľkové ovládače (len RC-44).

3. Výmena batérií

Ak sa blíži vybitie batérie, zníži sa dosah ovládača a je potrebné batériu vymeniť (typ L1016).

4. Technické parametre

nápanie	6V batéria (typ L1016)
životnosť batérie	cca 1 rok
frekvencia	433,92 MHz
kódovanie	digitálny plávajúci kód
uzamykanie kľávesnice	voliteľné (len RC-44)
záruka	24 mesiacov



Spĺňa požiadavky STN EN 300 220, STN EN 300 683, STN EN 50134

V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia TÚSR č. VPR - 5/2001.

Jablotron týmto vyhlasuje, že tento diaľkový ovládač RC-42/44 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Poznámka: