

SP-01 hlasitý interkom pre JA-60GSM

Zariadenie umožňuje užívateľovi EZS hovor do stráženého priestoru a prípadne aj odposluch týchto priestorov. Prepája sa priloženým káblom s ústredňou EZS, do konektora na module GSM komunikátora. Táto funkcia je podporovaná od verzie firmware JA-60GSM **FJ61409** a firmware ústredne JA-63 **GK61009** alebo **FM61117** u ústredne JA-65.

Jablotron týmto vyhlasuje, že tento výrobok SP-01 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z .z.) ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Nastavenie ústredne pre spoluprácu s SP-01

Interkom SP-01 automaticky prijíma prichádzajúce telefónne hovory (prepne do hovoru) z tých telefónnych čísel, ktoré majú túto možnosť nastavenú v komunikátore – sú autorizované. Toto nastavenie sa vykoná zadáním znaku # za poslednou číslicou telefónneho čísla. Ak nastavujete telefónne číslo z klávesnice systému na zadanie # slúži kláves **F 8**:

7 t xxxx...x F8 F0

kde: **t** je číslo pamäte telefónneho čísla 1 až 8
xxxx...x je telefónne číslo (max. 20 číslic), zadáním F9 je možné vložiť „+“ pre uloženie čísla v medzinárodnom formáte **+421 ...**
F8 zadanie #
F0 uloženie do pamäte na pozíciu **t**

Po nastavení čísel a prihlásení GSM komunikátora do GSM siete, je možné zavolať z autorizovaného telefónu na číslo GSM komunikátora. Hovor bude prijatý a môžete hovoriť do priestoru pomocou SP-01. Použitím ovládacích tlačidiel na telefónnom prístroji z ktorého voláte je možné prepínať smer komunikácie:

1 prepína každým stlačením smer hovoru: **odposluch – hovor – odposluch – ...**
2 **hovor do objektu**
5 **odposluch z objektu**
0 **ukončenie komunikácie** (je možné aj priamo ukončiť hovor)

Poznámky:

- Hlasová komunikácia na interkom SP-01 okamžite vypne sirénu, aby bol umožnený odposluch (ukončením poplachu). Stav systému sa ale nezmení – ak bola zapnutá ochrana, zostane zapnutá a pokiaľ bola ochrany vypnutá, zostane vypnutá.
- Pokiaľ nie je autorizované žiadne telefónne číslo (nie je zadaný znak # ani za jedným číslom v GSM komunikátore), interkom SP-01 prijíma každý prichádzajúci hovor (aj z neznámych telefónnych čísel).
- Pri testovaní funkcie interkomu buďte s telefónom z ktorého voláte mimo dosahu mikrofónu SP-01 – inak dôjde k nepríjemnej akustickej spätnej väzbe.

Poznámka: