

Bluetooth adaptér JA-80BT – prepojenie ústredne a PC cez Bluetooth

Systémy rady **JA-8X**, prípadne aj JA-6X sa dajú pripojiť s PC prostredníctvom **Bluetooth adaptéra JA-80BT**. V ústredni sa interface pripojí do konektora digitálnej zbernice pomocou priloženého kábla. V počítači musí byť nainštalovaný potrebný hardvér a softvér na Bluetooth komunikáciu. Prepojenie ústredne s PC umožní použitie programu **OLink** resp. **ComLink**, pomocou ktorého môžete čítať udalosti z pamäte, nastavovať a testovať systém, ovládať ho a veľa ďalších funkcií.

Postup párovania adaptéra

1. Pripojte adaptér JA-80BT do konektora digitálnej zbernice na ústredni. Po pripojení sa zariadenie cca 15 sekúnd inicializuje, čo je signalizované rýchlym blikaním modrej LED signálky na JA-80BT.
 2. Na počítači pomocou ovládacieho programu pre Bluetooth zadajte „Vyhľadávať BT zariadenia“. Ďalej postupujte podľa pokynov určených pre tento program.*
 3. Po nájdení periférie „JA-80BT“ kliknite na „Spárovanie“ a po výzve na zadanie kľúča (bezpečnostný kód pre spojenie) zadajte štvormiestne číslo uvedené na štítku JA-80BT (PIN).
 4. Pri spárovaní si počítač vytvorí virtuálny COM port (napr. COM5) na prístup programu OLink resp. ComLink.
 5. Program OLink (ComLink) začne po spustení prehľadávať všetky existujúce porty a ak sa nájde aktívny komunikačný COM od JA-80BT, spojí sa s ním. Spojenie je na JA-80BT signalizované trvalým svietením modrej LED signálky.
 6. Po ukončení programu OLink (ComLink) alebo po prepnutí do Offline režimu sa komunikácia preruší a modrá signálka zhasne.
- * Postup párovania sa môže odlišovať podľa použitých ovládačov na vašom PC.

Poznámky:

Pri zmene počítača alebo použitého USB Bluetooth kľúča je potrebné na krátky čas (cca 1 min.) odpojiť interface JA-80BT od zbernice ústredne. Následne zopakujte kroky 1 až 3 z časti Postup párovania adaptéra.

Technické parametre

Konektor	RJ-4
Napájanie	zo systémovej zbernice
Prúdový odber (pokojový/max.)	6mA / 25mA
Dĺžka prepojavacieho kábla k ústredni	1m
(káble sa môžu predĺžiť, pozri časť Poznámky)	
Vstavaný dekóder	
prevod dát JA-8X/6X na Bluetooth	
Kompatibilita	ComLink verzia 6.0 a vyššia, OLink