

Prepojovací kábel PC-60B

Systémy rady JA-6x je možné pripojiť s počítačom PC prostredníctvom kábla a interface-u PC-60B. V ústredni sa kábel pripojí do konektora digitálnej zbernice, na strane PC sa na pripojenie použije voľný konektor USB. Na počítači musia byť nainštalované dodané ovládače USB zariadenia. Pripojenie ústredne s PC umožní použitie programu **ComLink** - teda čítanie udalostí z pamäte ústredne, nastavovanie a testovanie systému, jeho ovládanie atď. Software **ComLink** tiež umožňuje diaľkovú správu ústredne vybavenej komunikátorom JA-65X cez PC-60B a modem JA-60U.

Technické parametre

Konektory (PC, ústredňa)	USB a RJ-4
Napájanie	nie je potrebné (externý zdroj)
Dĺžka dodaného USB kábla	2 m
Dĺžka prepojovacieho kábla k ústredni	1 m
(káble je možné predĺžiť, viď kapitola Poznámky)	
Vstavaný dekodér	Prevod dát JA-6X na USB
Kompatibilita	ComLink verzia 60 a vyšší (DY61960 a vyšší)
Podporované operačné systémy	Win 98 SE, Win2000, Win XP Professional, Win XP Home Edition.

Jablotron týmto vyhlasuje, že tento prepojovací kábel vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.



Inštalácia ovládačov

Ovládače pre PC-60B nájdete na priloženom CD. Tieto ovládače sú dostupné aj na stránke www.jablotron.sk v sekcii „download“ kde nájdete aj aktuálnu verziu programu ComLink.

1. CD (9/2005 alebo novšie) s ovládačom vložte do CD mechaniky a počkajte na spustenie CD.
2. Pripojte PC-60B pomocou priloženej kabeláže k ústredni a do voľného USB konektora na počítači.
3. Počkajte na spustenie Sprievodcu pridaním hardvéru. Pri výzve na pripojenie na lokalitu Windows Update zaškrtnite voľbu „Nie, tentoraz nie“.
4. V ďalšom okne vyberte voľbu na inštaláciu z určeného umiestnenia a v nasledujúcom okne zaškrtnite voľbu „Hľadať na médiách“.
5. Ak inštalujete software na PC s operačným systémom Windows XP,

ignorujte podpis pravosti produktu a pokračujte v inštalácii.

6. Ostatné parametre nemeňte.
7. Dokončíte inštaláciu nových ovládačov.
8. Pripojením PC-60B sa pridávajú do správcu zariadení dve nové zariadenia, preto je potrebné počkať na spustenie sprievodcu pripojením nového hardvéru znova.
9. Pri inštalácii druhého zariadenia dodržte postup ako v predchádzajúcom prípade.
10. Po úspešnej inštalácii na počítači v zozname zariadení vzniknú dve nové položky - **JABLOTRON serial interface** ako ovládač pre sériový port (COM) a zariadenie s rovnakým názvom ako ovládač radiča zbernice USB.
11. Ak nemáte nainštalovaný program ComLink, alebo máte ComLink verziu 59 a nižšiu, nainštalujte program ComLink, ktorý nájdete na dodanom CD.

Poznámky

Prepojovacie káble môžete predĺžiť.

Na strane USB štandardne dodávaným USB káblom – maximálna dĺžka 5 m.

Na strane RJ konektora – do dĺžky 10 m je možné použiť kábel CT-04. Na väčšie vzdialenosti (maximálne 100 m) je potrebné použiť krútený (twistovaný) kábel. Na dva stredné vodiče RJ konektora (komunikáciu) použite jeden pár. Druhý pár použite na krajné vodiče RJ konektora (napájanie).

Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte predajcovi alebo priamo výrobcovi.